

## **inštalácia**

Pre sprevádzkovanie produktu Razer prosím postupujte podľa vyobrazenia v originálnej anglickej príručke, pokiaľ je k tomu potrebné a je aj prítomná k stiahnutiu na: <https://support.razer.com/>

## **Bezpečnosť a údržba**

- 1) Nikdy sa nepokúšajte produkt opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom prípade strácate záruku.
- 2) Chybný tovar v priebehu záručnej doby reklamujte vždy tam, kde ste ho zakúpili.
- 3) Produkt uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. Pokiaľ sa jedná o elektronický prístroj u ktorého z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaniu, urýchlene ho odpojte od napájania. Operačná teplota, v ktorej je možné prístroj používať je 0-40 ° C.
- 4) Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu alebo si nenávratne poškodíte sluch.

Prístroj vyžaduje minimálnu údržbu. Stačí, keď ho raz začas odpojíte a pomocou ľahko navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti prístroja.